





Notice d'utilisation


1




2




3



4



5



Veillez clipser le rondin de bois dans l'encoche prévue afin d'assurer le maintien.